

Montageanleitung

Stand 08.08.2003



Rahmenfestes Cockpit an HPN-Rahmen bzw. an
Serienrahmen R80/ R100GS

Art.Nr. 51.107

1 Montage Cockpitträger	
HPN-Rahmen	Serienrahmen R80/ R100GS (E88/ E91)
	
	